

## 取扱説明書

### 錠の使用方法

ダイヤルを右へ(又は左へ)1回転以上回してから数字をしるしに合わせます。次に左へ(又は右へ)回して数字を合わせると開錠します。(開錠番号シールをご覧ください)

施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。

静音ラッチ錠はご使用の南京錠を外してください。

### 錠の交換方法

1. 開錠し、扉を開きます。
2. 工具を使ってナットをゆるめます。
3. 新しい錠前に交換します。
4. 工具を使ってナットを完全にしめます。
5. 本体内部もとの貼ってある位置にナンバーシールを貼ります。

機種により、キャップは使用しないものがあります。

