

ダイヤル錠 (S P K - 4)

ダイヤル錠 (S P K - 5)

大型ダイヤル錠 (S P K - 6)

取扱説明書

錠の使用方式

ダイヤルを右へ (又は左へ) 1 回転以上回してから数字をしるしに合わせます。次に左へ (又は右へ) 回して数字を合わせると開錠します。 (開錠番号シールをご覧ください)
 施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに 1 回転以上回します。

錠の交換方法

1. 開錠し、扉を開きます。
2. 工具を使ってナットをゆるめます。
3. 新しい錠前に交換します。
4. 工具を使ってナットを完全にしめます。
5. 本体内部もとの貼ってある位置にナンバーシールを貼ります。

