

取扱説明書

錠の使用方法

- ・この錠前だけでは施錠はできません。
- ・市販の南京錠 25mmのものをご使用ください。

錠の交換方法

1. 南京錠を外して扉を開きます。
2. 工具を使ってナットをゆるめます。
3. 新しい錠前に交換します。
4. 工具を使ってナットを完全にしめます。

