



郵便受けの 施錠ができない!

そんな時は
お読み下さい

- 1** 郵便受け扉の裏側にある、
ダイヤル錠の**ラッチ**をご確認下さい。



- 2** ラッチの**状態**を
ご確認下さい。
扉を開けた状態では、
ラッチが上がった状態
になるのが**正常**です。



〈ラッチが上がった状態〉



〈ラッチが下がった状態〉

- 3** ラッチが下がっていたら、
指で**ラッチを上げて下さい**。



下がっている
ラッチを**指で押す**

- 4** ラッチが下がらない場合は、**ダイヤル錠を通常の操作で開錠**して下さい。

ご注意

②の「X」状態(ラッチが下がった状態)で扉を無理に閉めると、ラッチが破損する場合があります。