

錠前 操作方法

ダイヤル錠




静音大型ダイヤル錠 (L)

- 使いやすい大型ツマミを採用
- トップクラスの静音性を実現 (当社調べ)



可変ダイヤル錠 (LK)

- 開錠番号の変更が可能
- ロックフリー機能を標準装備
- 使いやすい大型ツマミを採用
- トップクラスの静音性を実現 (当社調べ)



大型ダイヤル錠

- 開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作

操作方法

1

ポイントに数字を合わせます。
注) 開錠番号シールが赤の場合は右から、青の場合は左から回します。



2

ダイヤルを右 (左) に回して1回目の0を合わせます。
例) ポスト開錠番号が右へ2回「0」、左へ1回「B」の場合



3

もう一度、ダイヤルを右 (左) に回して、2回目の0を合わせます。



4

ダイヤルを左 (右) に回してBに合わせると開錠します。



5

ダイヤルを左 (右) に1回転以上回すと施錠します。

最後に回した方向と同じ方向に回すのがポイントです



操作方法

1

ポイントを数字に合わせます。
注) 開錠番号シールが赤の場合は右から、青の場合は左から回します。



2

ダイヤルを右 (左) に回して1回目の3に合わせます。
例) ポスト開錠番号が右へ2回「3」、左へ1回「5」の場合




3

もう一度、ダイヤルを右 (左) に回して、2回目の3に合わせます。



4


ダイヤルを左 (右) に回して5に合わせると開錠します。



5

ダイヤルを左 (右) に1回転以上回すと施錠します。

最後に回した方向と同じ方向に回すのがポイントです



▲ 上記の施錠方法を行わないと、[操作方法4] だけで開錠する場合があります。施錠の場合は必ず、上記に従ってダイヤルを1回転以上回してください。
番号の位置によって、最初の番号は1回合わせるだけで開錠する場合があります。(最初の番号は2回以上合わせても問題ありません。)